

Chế độ nhập số

Bấm phím tương ứng với số mà bạn muốn nhập.

Chế độ nhập biểu tượng

Bấm phím số có ký hiệu mà bạn muốn và nhấn **OK**. Bạn có thể bấm phím **Lên** hay **Xuống** để máy hiển thị thêm nhiều ký tự khác.

Lưu ý khi nhập chữ

- Để di chuyển con trỏ, bằng cách bấm các phím thông minh.
- Để xóa từng ký tự bằng cách bấm phím **C**. Để xóa tất cả các ký tự bấm và giữ phím **C**.
- Để tạo một khoảng trống giữa các ký tự, bấm phím~~##~~ .
- Để thay đổi kiểu chữ ở chế độ T9 hoặc chế độ ABC nhấn ~~*~~ .
- Bấm phím **1** để nhập các loại dấu chấm phẩy trong kiểu nhập ký tự hay trong chế độ T9.

Gửi tin nhắn

- Ở màn hình chờ, bấm phím **Menu**.
- Chọn **Tin nhắn** → **Tin nhắn văn bản** → **Viết tin mới**.
- Nhập nội dung tin nhắn.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Tin nhắn > Tin nhắn văn bản, Tin nhắn đa phương tiện > Hộp thư đến, Hộp thư đi hoặc Dự thảo	Đọc tin nhắn đã nhận, gửi hoặc lưu.
Menu >Tin nhắn > Tin nhắn văn bản, Tin nhắn đa phương tiện > Viết tin mới	Tạo và gửi tin nhắn cho số điện thoại khác.
Menu >Tin nhắn > Tin nhắn văn bản, Tin nhắn đa phương tiện > Các tin soạn sẵn hoặc Biểu tượng vui mẫu	Cài sẵn tin nhắn mẫu hay sử dụng hoặc biểu tượng.
Menu > Tin nhắn > Tin nhắn văn bản, Tin nhắn đa phương tiện > Cài đặt	Lựa chọn dịch vụ tin nhắn.
Menu > Tin nhắn > Tin nhắn văn bản, Tin nhắn đa phương tiện > Xóa toàn bộ	Xóa tất cả trong mọi thư mục hoặc tất cả 1 lần.
Menu > Tin nhắn > Tin nhắn văn bản, Tin nhắn đa phương tiện > Thông tin bộ nhớ	Kiểm tra thông tin bộ nhớ của tin nhắn.

Chú ý về an toàn sử dụng

Trước khi sử dụng điện thoại, xin vui lòng đọc hướng dẫn này trước khi sử dụng điện thoại. Nếu không tuân thủ có thể sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm tính mạng hoặc sai quy định pháp luật.

An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ô tô. Luôn dừng xe rồi hãy nói chuyện.

Tắt máy khi đang đổ nhiên liệu

Không được sử dụng điện thoại khi đang đổ nhiên liệu tại cây xăng hay đang ở gần nơi chứa nhiên liệu hoặc nơi chứa hoá chất.

Tắt máy khi đang trên máy bay

Điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng. Sử dụng trên máy bay khi máy bay đang bay là bất hợp pháp và nguy hiểm.

Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Bệnh viện có các thiết bị chữa bệnh và thông tin có thể bị sóng điện thoại gây nhiễu.

Nhiều sóng

Tất cả các điện thoại di động đều có thể bị nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.

Các qui định đặc biệt

Tại những nơi có thông báo cấm sử dụng điện thoại di động, bạn nên tuân theo các thông báo này để tránh phiền phức hoặc nguy hiểm.

Không chống nước

Điện thoại của bạn không chống nước, vì vậy luôn phải giữ điện thoại khô ráo.

Giữ đúng cách

Chỉ sử dụng ở những vị trí bình thường (Giữ gần tay bạn). Tránh tiếp xúc anten khi tắt bật nguồn.

- Nhấn **L.chọn** và thêm những mục dưới di:

- Thêm chuông/ Hình:** Thêm âm thanh, ảnh hoặc ảnh động.
- Thêm tin soạn sẵn:** thêm mẫu tin nhắn
- Thêm biểu tượng vui:** thêm biểu tượng
- Thêm số trong danh bạ:** thêm danh bạ
- Thêm trang hay dùng:** thêm trang web

- Nhấn **L.chọn** và chọn **Gửi tin** hoặc **Gửi & lưu tin**.

- Nếu bạn chọn **Gửi & lưu tin**, chọn bộ nhớ để lưu.

- Nhập số cần gửi.

- Nhấn **L.chọn** và chọn **Gửi tin** để gửi tin.


Tham chiếu nhanh các tính năng

Phần này giải thích tính năng của điện thoại bạn.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Nhặt ký cuộc gọi > Các số gọi nhớ, Các số đã nhận hoặc Các số đã gọi	Hiển thị những thông tin gần nhất về số đã gọi, số đã nhận, cuộc gọi nhớ.
Menu > Nhặt ký cuộc gọi > Xóa toàn bộ	Xóa danh sách các số đã gọi, hoặc tất cả các số.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu >Tin nhắn > Tin nhắn văn bản > Hộp thư thoại	Truy cập hộp thư thoại và nghe tin nhắn thông qua mạng.
Menu > Tin nhắn > Tin nhắn văn bản > Tin quảng bá	Thay đổi cài đặt cho dịch vụ và truy cập tin nhắn quảng bá.
Menu > Tin nhắn đa phương tiện > Cấu hình MMS	Chọn hoặc cài đặt cấu hình để sử dụng cho MMS.
Menu > Tin nhắn > Tin Push	Thay đổi cài đặt cho dịch vụ và truy cập tin nhắn Push.
Menu > Tin nhắn > Cài đặt tin nhắn	Truy cập. Xóa các tin nhắn chứa thông tin cài đặt của mạng.
Menu > Giải trí > Trình duyệt	Truy cập và cấu hình trình duyệt Web.
Menu > Giải trí > Trò chơi, Âm thanh hoặc Hình ảnh	Truy cập game, âm thanh hoặc hình ảnh trong bộ nhớ máy.
Menu > Giải trí > Xóa toàn bộ	Xóa trò chơi, âm thanh hoặc hình ảnh trên từng thư mục hoặc tất cả.
Menu > Giải trí > Thông tin bộ nhớ	Kiểm tra bộ nhớ đã dùng cho trò chơi, âm thanh và hình ảnh.
Menu > Ứng dụng > Báo thức	Cài đặt báo thức theo mong muốn.

Điện thoại khẩn cấp


Nhập số cấp cứu tại khu vực bạn sinh sống và bấm phím . Chỉ dừng cuộc gọi khi người đối thoại cho phép bạn làm như vậy.

Trẻ em và điện thoại

Tránh cho trẻ em tiếp xúc với điện thoại của bạn hoặc các phụ kiện.

Pin và phụ kiện

Chỉ dùng pin và phụ kiện chính hãng Samsung. Sử dụng các phụ kiện trôi nổi có thể làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm. Chỉ dùng sạc của Samsung để sạc pin.

<div>CHÚ Ý:</div>	Nếu bạn thay pin không đúng loại, pin có thể nổ. Loại bỏ pin cũ phải theo đúng qui định.
	Sử dụng ở âm lượng lớn, nghe trong thời gian dài với tai nghe có thể ảnh hưởng đến tai của bạn.

Dịch vụ chính hãng

Chỉ những nhân viên bảo hành chính hãng mới được phép sửa chữa điện thoại của bạn.

Hủy bỏ đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Với hệ thống khác nhau, các nước châu âu và

Nhằm chỉ rằng bạn không nên hủy với những cách cách thông thường khi sản phẩm không còn sử dụng.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Nhặt ký cuộc gọi > Thời gian gọi	Hiển thị thời gian, số cuộc gọi mà bạn đã gọi và nhận, kể cả xóa bộ đếm thời gian.
Menu > Nhặt ký cuộc gọi Cuộc phí gọi	Xem chi phí các cuộc gọi.
Danh bạ > Tìm	Tìm danh bạ điện thoại.
Danh bạ >Thêm danh bạ	Lưu số điện thoại, địa chỉ email, hay ghi chú trong danh bạ điện thoại.
Danh bạ > Tìm nhóm	Tìm danh bạ trong trong nhóm người gọi
Danh bạ > Sửa nhóm	Chọn chuông và hình ảnh cho cuộc gọi đến và tin nhắn từ các thành viên trong nhóm. Đồng thời đổi tên của nhóm.
Danh bạ > Quay số nhanh	Gán phím số để gọi nhanh các số thường liên lạc nhất.
Danh bạ > Xóa toàn bộ	Xóa danh bạ lưu trong máy, trong SIM, hoặc cả hai.
Danh bạ > Chép hết vào	Chép hết danh bạ lưu trong SIM vào trong máy hoặc ngược lại.
Danh bạ > Thông tin bộ nhớ	Xem tổng số danh bạ trong bộ nhớ máy cũng như bộ nhớ trong SIM.
Danh bạ > SDN	Truy cập danh sách dịch vụ mà cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Ứng dụng > Lịch năm	Kiểm tra lịch theo ngày hoặc tháng.
Menu > Ứng dụng > Thời gian	Cài đặt thời gian và ngày hiện tại chọn vùng thời gian.
Menu > Ứng dụng > Máy tính	Thực hiện phép tính cơ bản.
Menu > Ứng dụng > Việc cần làm	Tạo danh sách công việc và chọn thời gian hoàn thành cho mỗi công việc.
Menu > Ứng dụng > Ghi âm	Ghi âm thoại và nghe lại.
Menu > Ứng dụng > Đổi tiền	Thực hiện chức năng đổi tiền.
Menu > Ứng dụng > SIM AT	Sử dụng dịch vụ cộng thêm được hỗ trợ từ nhà cung cấp.
Menu > Đài FM	Nghe thông tin, nhạc qua đài FM của máy bạn.
Menu > Cài đặt điện thoại > Cài đặt màn hình	Thay đổi cài đặt màn hình và đèn.
Menu > Cài đặt điện thoại > Lời chào	Nhập lời chào sẽ được hiển thị khi bật.

Nhấn tránh sự thiệt hại cho môi trường hoặc sức khỏe từ những rác bỏ đi không được kiểm soát, xin vui lòng phân loại để hủy hoặc tái sử dụng.

Những người trong gia đình nên liên hệ nhà bán lẻ hoặc nhân viên cơ quan chức năng nước sở tại của họ để nhận sản phẩm khi khách hàng hủy nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Những nhà kinh doanh nên liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra điều khiển và chính sách. Sản phẩm này không thể bỏ lẫn với rác sinh hoạt khác để hủy bỏ.

Thông tin SAR

Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến. Nó được thiết kế và sản xuất để không vượt quá giới hạn tiếp xúc về năng lượng tần số vô tuyến RF theo đề nghị Liên minh Châu Âu European Union (EU). Giới hạn là một phần của nguyên tắc chỉ đạo toàn diện và thiết lập giới hạn mức độ cho phép của tần số vô tuyến đến toàn bộ công chúng. Nguyên tắc chỉ đạo đó được tổ chức khoa học độc lập phát triển dựa trên sự đánh giá của các nghiên cứu khoa học định kỳ 1 cách kỹ lưỡng. Giới hạn trên bao gồm các ngưỡng an toàn đáng kể được thiết kế để chắc chắn bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giới hạn của SAR cho phép bởi EU là 2.0W/kg. cao nhất của model này là 0.729 W/kg.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Dịch vụ mạng	Truy cập dịch vụ mạng cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.
Menu > Cài đặt âm thanh > Kiểu chuông hoặc Âm lượng chuông	Chọn kiểu chuông cho cuộc gọi đến hoặc âm lượng.
Menu > Cài đặt âm thanh > Kiểu báo cuộc gọi	Chọn kiểu báo cuộc gọi cho chuông cuộc gọi đến.
Menu > Cài đặt âm thanh > Âm bàn phím hoặc Âm lượng bàn phím	Chọn âm thanh khi nhấn bàn phím hoặc âm lượng phím.
Menu > Cài đặt âm thanh > Báo tin nhắn	Chọn kiểu báo cho tin nhắn đến, MMS và tin nhắn quảng bá hoặc chọn thời gian báo khi có tin mới.
Menu > Cài đặt âm thanh > Báo khi đàm thoại	Cài đặt điện thoại cảnh báo khi nhận tin nhắn hoặc báo thức khi trong cuộc gọi.
Menu > Cài đặt âm thanh > Báo mở nắp	Chọn âm thanh, sẽ phát ản thanh khi đóng hoặc mở nắp.
Menu > Cài đặt âm thanh > Âm bật/tắt nguồn	Chọn âm thanh khi bật/tắt nguồn.
Menu > Cài đặt âm thanh > Các âm khác	Chọn âm thanh khác cho điện thoại.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Cài đặt điện thoại > Số của bạn	Kiểm tra số điện thoại của bạn hoặc chỉ định tên.
Menu > Cài đặt điện thoại > Ngôn ngữ	Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị.
Menu > Cài đặt điện thoại > Bảo mật	Bảo vệ tránh việc sử dụng khi chưa được phép.
Menu > Cài đặt điện thoại > Bảo mật > Định vị điện thoại	Xác định được điện thoại khi bị mất hoặc mất cắp khi người nào đó sử dụng Sim lạ gắn vào máy. Điện thoại sẽ tự động gửi tin nhắn đã được cài đặt sẵn cho gia đình hoặc bạn bè.
Menu > Cài đặt điện thoại> Cài đặt khác	Chọn tự động gọi lại hoặc cách trả lời cuộc gọi.
Menu > Cài đặt điện thoại > Phím tắt	Cài phím 4 chiều như phím tắt truy cập menu.
Menu > Cài đặt điện thoại > Tự động trả lời	Cài đặt thời gian điện thoại tự động trả lời khi nghe bằng tai nghe.
Menu > Cài đặt điện thoại > Cài đặt kết nối	Tạo và cài đặt theo yêu cầu để kết nối mạng.
Menu > Cài đặt điện thoại > Xóa mọi cài đặt	Xóa điện thoại về cài đặt gốc.